

EuroVizion aT100L

Енергоспоживання в режимі очікування

Режим роботи	Батарея (мАг)	Інтервал часу	Час роботи (годин на день)	Час сну (годин на день)	Час автоном. роботи (дні)
Стандартний режим (у режимі сну GPS вимкнено, GSM/LTE кожні 5 хв)	10000	30 сек	8	16	16
Стандартний режим (у режимі сну GPS вимкнено, GSM/LTE кожні 5 хв)	10000	30 сек	24	0	5
Енергозберігаючий режим (у режимі сну GPS вимкнено, GSM/LTE вимкнено)	10000	30 сек	8	16	20
Енергозберігаючий режим (у режимі сну GPS вимкнено, GSM/LTE вимкнено)	10000	30 сек	24	0	6
Режим роботи з інтервалами часу	10000	1 год	1	23	100
Режим роботи з інтервалами часу	10000	12 год	0,4	23,6	1200

- 1. Стандартний режим:** Під час руху трекера GPS визначає місцезнаходження кожні 30 секунд. Коли пристрій стоїть на місці (не рухається), він переходить у режим сну. У режимі сну GPS вимкнено, трекер підтримує зв'язок з сервером кожні 5 хв.
- 2. Енергозберігаючий режим:** Під час руху трекера GPS визначає місцезнаходження кожні 30 секунд. Коли пристрій стоїть на місці (не рухається), він переходить у режим сну. У режимі сну GPS вимкнено, трекер не підтримує зв'язок з сервером.
- 3. Режим роботи з інтервалами часу:** Ви можете встановити час роботи GPS від 5 до 720 хвилин з будь-яким часовим інтервалом.

EuroVizion aT200L

Енергоспоживання в режимі очікування

Режим роботи	Батарея (мАг)	Інтервал часу	Час роботи (годин на день)	Час сну (годин на день)	Час автоном. роботи (дні)
Стандартний режим (у режимі сну GPS вимкнено, GSM/LTE кожні 5 хв)	20000	30 сек	8	16	32
Стандартний режим (у режимі сну GPS вимкнено, GSM/LTE кожні 5 хв)	20000	30 сек	24	0	10
Енергозберігаючий режим (у режимі сну GPS вимкнено, GSM/LTE вимкнено)	20000	30 сек	8	16	40
Енергозберігаючий режим (у режимі сну GPS вимкнено, GSM/LTE вимкнено)	20000	30 сек	24	0	12
Режим роботи з інтервалами часу	20000	1 год	1	23	200
Режим роботи з інтервалами часу	20000	12 год	0,4	23,6	2400

1. **Стандартний режим:** Під час руху трекера GPS визначає місцезнаходження кожні 30 секунд. Коли пристрій стоїть на місці (не рухається), він переходить у режим сну. У режимі сну GPS вимкнено, трекер підтримує зв'язок з сервером кожні 5 хв.
2. **Енергозберігаючий режим:** Під час руху трекера GPS визначає місцезнаходження кожні 30 секунд. Коли пристрій стоїть на місці (не рухається), він переходить у режим сну. У режимі сну GPS вимкнено, трекер не підтримує зв'язок з сервером.
3. **Режим роботи з інтервалами часу:** Ви можете встановити час роботи GPS від 5 до 720 хвилин з будь-яким часовим інтервалом.